



Sandwichmaker



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	TXS-286
Netzspannung	230V ~ 50Hz
Nennleistung	750 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Nettogewicht	1,23 kg
Cool Touch Griff, Rutschfeste Gummifüße, antihftbeschichtete Backflächen	



Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.



- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät verfügt über keinen separaten Ein- / Ausschalter! Es heizt auf, sobald es mit Strom versorgt wird!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf nicht ohne Inhalt betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Während des Betriebes werden das Gerät und die Oberflächen stark erhitzt. Berühren Sie das Gerät nur an den Griffen. Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Entnehmen von getoasteten Speisen immer Küchenzangen / Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Benutzung des Gerätes die Finger fern von den Backflächen halten und diese nicht zwischen den Backflächen einklemmen! Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie kein Wasser um brennende Speisen oder Geräteteile zu löschen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und ersticken Sie das Feuer mit einem feuchten Lappen!





- Bewahren Sie keine Gegenstände wie Papier, Pappe, Plastik oder ähnliches im Gerätes auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter Wandschränken, Regalen oder in der Nähe brennbarer Materialien wie Jalousien, Vorhänge usw.
- Decken Sie das Gerät niemals mit einem Handtuch oder einem anderen Gegenstand ab. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Bei Kontakt mit brennbaren Stoffen besteht Brandgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Außenseite der oberen Backfläche
2. rutschfeste Gummifüße
3. Außenseite der unteren Backfläche
4. Hitzeabweisender Griff (Cool-Touch)
5. Verriegelung
6. Temperaturkontrollleuchte
7. Betriebsleuchte
8. Antihaftbeschichtete Innenseite obere Backfläche
9. Antihaftbeschichtete Innenseite untere Backfläche



ERSTE INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig aus.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch tragen Sie bitte mit einem Pinsel oder Tuch ein wenig hitzebeständiges Speiseöl auf die Backflächen auf und verteilen es gleichmäßig. Das Einölen ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich.

Wichtiger Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes kann es zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Dies ist ein normaler Vorgang und kein Defekt. Der Rauch verschwindet nach ein paar Minuten.

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Klappen Sie die Backflächen zu und verriegeln Sie das Gerät zum Aufheizen mittels der Verriegelung am Griff.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Betriebsleuchte leuchtet auf.
Achtung: Das Gerät verfügt über keinen separaten Ein- / Ausschalter!
- Lassen Sie das Gerät bei geschlossenem Deckel ca. 3 Minuten vorheizen. Die erforderliche Betriebstemperatur ist erreicht, wenn die Temperaturkontrollleuchte aufleuchtet.
- Während des Betriebs schaltet sich die Temperaturkontrollleuchte aufgrund des zeitweise erforderlichen Aufheizens ab. Ist die erforderliche Temperatur wieder erreicht, leuchtet sie wieder auf.
- Für goldbraun getoastete Sandwichs empfehlen wir, die jeweils äußere Brothälfte welche mit den Backflächen in Berührung kommt, leicht mit Butter zu bestreichen. Die Füllung wird zwischen den ungebutterten Flächen aufgebracht.
- Wenn die Brothflächen nicht mit Butter eingestrichen werden, kann es nach mehrmaligem Gebrauch des Gerätes erforderlich sein, die Backflächen erneut einzuölen.
- Ist die erforderliche Temperatur erreicht, öffnen Sie den Deckel und legen Sie die das vorbereitete Sandwich in die Backmulden der unteren Backfläche.
- Schließen Sie den Gerätedeckel. Je nach Höhe des zubereiteten Sandwichs schließt der Deckel mit der oberen Backfläche nicht vollständig. Dies ist nicht bedenklich! Achtung: Das Gerät nicht mit Gewalt schließen! Keinen Druck auf den Griff des Deckels ausüben, da das Gerät kippen kann und eventuell heiße Öle, Fette oder Flüssigkeiten auslaufen können. Verbrennungsgefahr! Die Backflächen nicht verriegeln!
- Das Sandwich für ca. 6 Minuten toasten. Die Toastdauer kann je nach Geschmack und verwendetem Brot ein wenig variieren. Das Gerät röstet das Brot beidseitig und versiegelt die Aromen.

- Durch das Schmelzen der Füllungen ist trotz der antihafbeschichteten Backflächen bei der Entnahme der fertigen Sandwichs häufig mechanische Hilfe erforderlich. Um Beschädigungen an der Antihafbeschichtung auszuschließen, verwenden Sie für die Speiseentnahme bitte keine scharfen oder scharfkantigen Gegenstände. Verwenden Sie ausschließlich Holz- oder Kunststoffwender.
- Bei Nichtbetrieb schalten Sie das Gerät bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Achtung:

Während des Betriebs werden die Backflächen des Gerätes sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nur am dafür vorgesehenen Cool-Touch Kunststoffgriff! Verbrennungsgefahr!

Tipps für die Zubereitung:

- Das Gerät stets bei geschlossenem und verriegeltem Deckel vorwärmen.
- Brotscheiben stets von außen leicht mit Butter bestreichen.
- Für die Füllung empfehlen wir die Verwendung von Scheibenkäse. Schmelzkäse eignet sich aufgrund seines starken Verlaufens bei hohen Temperaturen weniger.
- Befüllen Sie die Sandwichs nicht übermäßig, da in die Füllung herausquellen oder zu stark verlaufen kann und an den Backflächen anbrennt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:

Schalten Sie vor der Reinigung immer erst das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen!

- Lassen Sie Verschmutzungen nicht antrocknen. Reinigen Sie das Gerät und die Backflächen möglichst bald nach dem Gebrauch.
- Die Außenseiten und die inneren Backflächen können Sie mit einem feuchten Tuch und einem milden Spülmittelzusatz reinigen. Reiben Sie nachfolgend die Flächen mit einem weichen Tuch trocken.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes und der Backflächen keine Topfkratzer, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen und die Antihafbeschichtung verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten



- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift.
Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000394

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:

NINGBO TIAN XIANG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:

AERA RUNDfunk- UND FERNSEH GMBH

HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2

D-77656 OFFENBURG

